

# Instructies voor BRITA Professional filterpatronen na langdurig niet-gebruik



BRITA raadt aan om filtersystemen en filterpatronen niet buiten gebruik te nemen gedurende een periode van langere tijd. In gevallen waarin het filter toch langere tijd niet wordt gebruikt, bv. bedrijfsfeestdagen, seizoens-afsluitingen of andere tijdelijke sluitingen, moeten de volgende veiligheidsinstructies in acht worden genomen:

## **PURITY en PURITY C**

- Als ze niet in gebruik zijn, moeten de waterfilters aangesloten blijven op de waterleiding.
- Open het filter niet.

BRITA raadt aan om de filterpatronen die langdurig niet gebruikt zijn, te spoelen met de hoeveelheden water weergegeven in de onderstaande tabellen. Het filter moet worden gespoeld met de ingebouwde spoelslang en spoelmechanisme op de kop van het filter. Zodra dit is voltooid, is het BRITA Professional waterfilter weer klaar voor gebruik.

*Let op: de fabrikant van de koffiemachine of (combi-)stoomoven kan een apart proces adviseren welke ook moet worden gevolgd.*

## **Waarom we adviseren om het filter na stagnatie te spoelen**

Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplossend vermogen. Als het stagneert, verliest het haar frisheid en smaakt dof en/of aards. Vanwege het goede oplossende vermogen worden kleine hoeveelheden uit de materialen die in contact komen met het water opgelost. Bijvoorbeeld metalen uit de waterleiding of van kunststoffen. Normaal aanwezige waterbacteriën kunnen groeien, maar slechts tot een bepaald punt en niet eindeloos. Deze stoffen moeten er worden uitgespoeld. Hoe langer de stagnatieperiode duurt, hoe groter het aanbevolen spoelvolumen is.

<b>PURITY C (Quell ST, Finest, Steam, AC, Fresh)</b>	<b>Spoelvolumen</b>	
	<b>2-3 dagen stilstand</b>	<b>&gt; 4 weken stilstand</b>
PURITY C50	2 liter	20 liter
PURITY C150	3 liter	30 liter
PURITY C300	6 liter	60 liter
PURITY C500	10 liter	100 liter
PURITY C1100	18 liter	180 liter
PURITY C1000 AC	1 liter	10 liter
PURITY C MinUp	0 liter	0 liter
<b>Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke situatie ook eerder plaatsvindt.</b>		

<b>PURITY (Quell ST / Steam / Clean)</b>	<b>Spoelvolumen</b>	
	<b>2-3 dagen stilstand</b>	<b>&gt; 4 weken stilstand</b>
PURITY 450	6 liter	30 liter
PURITY 600	12 liter	60 liter
PURITY 1200	24 liter	120 liter
<b>Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke situatie ook eerder plaatsvindt.</b>		

Meer informatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing die bij elk nieuw systeem wordt meegeleverd of te downloaden van onze website: [www.brita.net/downloads](http://www.brita.net/downloads)